

FAQ zu OpenScape DECT Phone SL5

Anklopfen

Anklopfen kann über "Netzwerk-Einstellungen" Menü Anklopfen ein- und ausgeschaltet werden

Inhaltsverzeichnis

- [Anklopfen](#)