

Anrufschutz

Tischtelefon, z.B. OS15

Bei aktiviertem Anrufschutz  klingelt das Telefon nicht und der Anrufer erhält ein Besetzt-Zeichen.

Ein-/Ausschalten

Durch Drücken der OK-Taste gelangt man in das Navigationsmenü.
Mit der "Pfeil unten" Taste blättern bis "Anrufschutz ein?" zum Einschalten oder "Anrufschutz aus?" zum Ausschalten erscheint.
Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird dann die Funktion ein- oder ausgeschaltet.

Ist die Funktion eingeschaltet erscheint 

Anrufschutz für Gigaset-Geräte wird hier beschrieben: [FAQ zu Gigaset](#)